

# KNAUF-Qrundirmittel

Gips döşəmə və suvaqlar üçün astar

**KNAUF**  
Alman standartı



## Tətbiq sahəsi

KNAUF-Qrundirmittel – sarı, qələviyə davamlı, tərkibində həlledicilər olmayan polimer emulsiyadır.

Emal edilən səthlərin hopdurma qabiliyyətini səmərəli şəkildə nizamlayır və gips suvaq məhlullarının bərabər səviyyədə yapışmasına kömək edir. Tətbiq edilir:

- KNAUF Rotband, Qoldband, MP 75, HP Start gips suvaqlarının çəkilməsindən əvvəl;
- KNAUF Flizen, Fleks, Mramor yapışqanlarından istifadə etməklə üzlük plitənin düzülməsindən əvvəl;

- KNAUF-Boden 15/25/30 tökmə dartaqların qurulması zamanı;
- KNAUF-lövhələrin quraşdırılmasından əvvəl KNAUF-Perlfixs gips yapışqanının köməyi ilə;
- iç və çöl işləri üçün.

## Qablaşdırma və saxlama

Astar 5 və 15 kq-ıq vedrələrə qablaşdırılır. KNAUF-Qrundirmittel astarını temperaturu +0° C-dən +25°C-dək olan otaqda saxlamaq lazımdır. Donmaya və həddən artıq qızmaya imkan verilməməlidir. Açılmamış və zədələnməmiş qablaşdırmada saxlama müddəti – 12 aydır.

### Astar sərfi

Su ilə qarışdırılmamış şəkildə bir çəkim zamanı

Material	Ölçü vahidi	Miqdar
KNAUF-Qrundirmittel	kq/m <sup>2</sup>	0,1

### Material sərfi

Material	Su ilə qarışdırma zərurəti	Astar konsentrasi məsrəfi, kq/m <sup>2</sup>
<b>Gips suvaqlara</b>		
Gips, sement-əhəng suvaqlar	1:3	0,1
Məsəməli beton, keramik və silikat kərpic	1:2	0,1
<b>Gips dartaqlara</b>		
Sement dartaq, köhnə plitə, sıx beton	1:2	0,1
Gips döşəmə	1:1	0,1

### İş qaydası

İşlərə başlamazdan əvvəl emal edilən səthi hazırlamaq zəruridir. Əsas təmiz, tozdan və laylanmış hissəciklərdən təmizlənmiş olmalıdır. Emalın aparıldığı otaqda havanın və əsasın özünün temperaturu tam qurumaya qədər +5°C-dən +25°C-dək olmalıdır.

KNAUF-Qrundirmittel astarını cədvəldə göstərilən nisbətdə su ilə qarışdırmaq lazımdır. Qarışdırılmış vəziyyətdə çəkməməli! Su ilə qarışdırılmış KNAUF-Qrundirmitteli

val-vərdənə və ya fırça ilə bərabər səviyyədə emal edilən səthə çəkmək lazımdır. Astar ilə emal edilən səthlə bağlı sonrakı əməliyyatları yalnız o quruduqdan sonra (minimum 6 saat) aparmaq lazımdır.

Astarın qurumasının sonu və sonrakı işlərin başlanması arasındakı zaman mümkün qədər qısa olmalıdır ki, əsasın səthinə tikinti tozunun qonmasından qaçmaq mümkün olsun. KNAUF-Qrundirmittel çəkildikdən sonra

istifadə olunmuş alətlər və qablar onlarda qalmış astar qalıqları quruyana qədər su ilə yuyulmalıdır.

Qurumuş KNAUF-Qrundirmittelin təmizlənməsi yalnız mexaniki yolla mümkündür. Astara başqa materiallar əlavə edilməməlidir. Bu onun xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinə gətirib çıxarır.

### Alətlər

- Enli metal şpatel (200-300 mm enində)
- Xarici və daxili künclər üçün metal şpatel
- Üzlük suvaqlı quru səthin hamarlanması üçün cilalama torlu sürtgəc